



AGlaze AeroTech Cerámica - Tratamiento Exterior / Interior

Cómo Aplicar El Exterior: [Link](#)

Como Aplicar Crystal Vision: [Link](#)

Instrucciones de reordenación: [Link](#)

Cómo Aplicar Interior: Moqueta y Asientos: [Link](#)

Cómo Aplicar Vinilo de Cuero Interior: [Link](#)

Etapas de Preparación Exterior

- Asegurarse de que los vehículos estén fuera de la luz solar directa y frescos al tocar.
- Vaciar el contenido de *AGlaze AeroTech Ceramic Exterior* en un pulverizador de bomba limpio y no contaminado o en la botella espray facilitado por AGLaze.
- Lava el vehículo con normalidad y enjuaga bien el detergente o el champú.
- La contaminación cruzada del *AGlaze AeroTech Ceramic Exterior* con detergente o champú para coche provocará un acabado nebuloso y requerirá un lavado repetido.

Etapas de Aplicación Exterior

- Aplica *AGlaze AeroTech Ceramic Exterior* con mucha moderación. Utiliza un máximo de 100 ml o 3 oz por vehículo.
- Rocíar una pequeña cantidad de *AGlaze AeroTech Ceramic Exterior* directamente sobre áreas pintada y limpias.
- *AGlaze AeroTech Ceramic Exterior* puede aplicarse sobre áreas mojada o secas. Se prefiere áreas mojada.
- Utiliza la toalla *Waffle* azules que viene incluida y pulir bien para conseguir una superficie limpia y brillante.
- Cualquier mancha puede eliminarse puliendo con un paño limpio y ligeramente húmedo.

Notas

- No apliques en exceso el químico: Usa un máximo de 100 ml / 3 oz por aplicación.
- No aplíquense al parabrisas ni al cristal.
- Asegúrate de que los vehículos estén limpios y libres de detergente y champú antes de aplicar el producto.
- No apliques a un vehículo caliente ni a la luz solar directa.
- Utiliza siempre toallas suaves y limpias para secar los vehículos.
- Las toallas *Waffle* azules puedan lavarse y reutilizarse hasta 5 veces para obtener los mejores resultados.
- Las toallas *Waffle* azules se proporcionan solo para uso exterior.
- Evita la contaminación cruzada: No uses toallas que se hayan utilizado para otros productos.
- Para asesoramiento o ayuda, llame al 866.317.7701
- Para ordenar producto, ve a www.aglaze-na.com/shop/

Etapas de Preparación de Interiores

- Asegurarse de que los vehículos estén fuera de la luz solar directa y frescos al tocar.
- Vaciar el contenido de *AGlaze Fabric Protector Interior* en un pulverizador de bomba limpio y no contaminado o en la botella espray facilitado por AGLaze.
- Asegúrate de que el interior esté limpio y seco.

Etapas de Preparación de Interiores –Asientos de Tela

- Rocía la tela de forma uniforme sobre las alfombras y los asientos.
- Usa la toalla limpia de microfibra *Blue Aqua* que te proporcionas para limpiar cualquier exceso de rociado.
- Usando la misma toalla de microfibra *Blue Aqua*, rocía el *AGlaze Fabric Protector Interior* sobre la toalla y aplica sobre los paneles de las puertas y los molduras.
- NO rocíes el *AGlaze Fabric Protector Interior* directamente sobre los paneles de las puertas o los molduras

Etapas de Preparación de Interiores – Asientos de Piel

- Rocía el *AGlaze Fabric Protector Interior* parejamente sobre las alfombras.
- Usa una toalla de microfibra *Blue Aqua* limpio para limpiar el exceso de salpicadura.
- Rocía el *AGlaze Fabric Protector Interior* sobre la misma toalla de microfibra *Blue Aqua* y aplica los asientos, paneles de las puertas y molduras.

Notas

- No apliques en exceso el químico: Usa un máximo de 100 ml / 3 oz por aplicación por vehículo
- No rocíe sobre las ventanas o el volante
- Asegúrese de que el interior esté limpio y seco antes de aplicar
- No aplicar a un vehículo caliente o tampoco directamente debajo de la luz del sol
- Evite la contaminación cruzada: no utilice toallas que hayan sido utilizadas con otros productos
- Permita 24 horas para curar